

# AirTies RT-111 Modem Port Açma Ayarları

AirTies RT-111 Modemlerde Port açmak için;

Internet Explorer adres satırına <http://192.168.2.1> yazarak enter butonuna basınız.



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Tamam butonuna tıklayarak giriş işlemini gerçekleştirin.

[www.rimaelktronik.com](http://www.rimaelktronik.com)

Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->NAT bölümüne -> Port Yönlendirme seçeneğine tıklayınız.

Aşağıdaki açılan pencerede **Uygulama** kısımına herhangi bir isim yazın, **Protokol Tipi** bölümüne TCP / UDP, **Hedef IP Adresi** bölümüne PC, DVR veya IP kamerasının IP numarasını yazınız. **WAN Portları**, **Hedef LAN Portları** bölmelerine de açmak istediğiniz port numarasını yazıp **Etkin** işaretleyiniz. Ekleme işlemi bittikten sonra **Kaydet** butonuna basarak port yönlendirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

The screenshot shows the configuration interface for the AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem. On the left, there is a navigation menu with options like ANASAYFA, ADSL, YÖNETİCİ, KİFİREWALL, NAT (highlighted with a green box), PORTLAR, YÖNETİM, DÖNS, ARAÇLAR, RAPOR. The main area is titled "AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem". It shows a table for port forwarding:

Uygulama	Hedef IP Adresi	Protokol Tipi	WAN Portları	Hedef LAN Portları	Etkin SI
PORt - 1	IP ADRESİNİZ	TCP / UDP	80	80	<input type="checkbox"/>
PORt - 2	IP ADRESİNİZ	TCP / UDP	8000	8000	<input type="checkbox"/>
		TCP			<input type="checkbox"/>
		TCP			<input type="checkbox"/>
		TCP			<input type="checkbox"/>

At the bottom right of the table, there are "Kaydet" and "İptal" buttons, with "Kaydet" also highlighted with a green box.