

# AirTies RT-141 Modem Port Açma Ayarları

AirTies RT-141 Modemlerde Port açmak için;

Internet Explorer adres satırına <http://192.168.2.1> yazarak enter butonuna basınız.

Port Açma - Windows Internet Explo

http://192.168.2.1

Dosya Düzən Görünüm Sık Kullanılanlar .

Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Tamam butonuna tıklayarak giriş işlemini gerçekleştirin.

[www.rimaelktronik.com](http://www.rimaelktronik.com)

Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->NAT bölümüne -> Port Yönlendirme seçeneğine tıklayınız.

Aşağıdaki açılan pencerede **Uygulama** kısımına herhangi bir isim yazın, **Protokol Tipi** bölümüne TCP / UDP, **Hedef IP Adresi** bölümüne PC, DVR veya IP kamerasının IP numarasını yazınız. **WAN Portları**, **Hedef LAN Portları** bölmelerine de açmak istediğiniz port numarasını yazıp **Etkin** işaretleyiniz. Ekleme işlemi bittikten sonra **Kaydet** butonuna basarak port yönlendirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Uygulama	Hedef IP Adresi	Protokol Tipi	WAN Portları	Hedef LAN Portları	Etkin
PORT - 1	IP ADRESİNİZ	TCP / UDP	80	80	<input checked="" type="checkbox"/>
PORT - 2	IP ADRESİNİZ	TCP / UDP	8000	8000	<input checked="" type="checkbox"/>
		TCP			<input type="checkbox"/>
		TCP			<input type="checkbox"/>
		TCP			<input type="checkbox"/>