

AirTies WAV-180 Modem Port Açma Ayarları

AirTies WAV-180 Modemlerde Port açmak için;

Internet Explorer adres satırına <http://192.168.2.1> yazarak enter butonuna basınız.



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Tamam butonuna tıklayarak giriş işlemini gerçekleştirin.

www.rimaelektronik.com

Şifre :

Tamam

Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden -> NAT bölümüne -> Port Yönlendirme seçeneğine tıklayınız.

Aşağıdaki açılan pencerede **Uygulama** kısmına herhangi bir isim yazın, **Protokol Tipi** bölümüne TCP / UDP, **Hedef IP Adresi** bölümüne PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız. **WAN Portları**, **Hedef LAN Portları** bölümlerine de açmak istediğiniz port numarasını yazıp **Etkin** i işaretleyiniz. Ekleme işlemi bittikten sonra **Kaydet** butonuna basarak port yönlendirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Uygulama	Kaynak IP Adresi	Protokol Tipi	WAN Portları	Hedef LAN Portları	Etkin	Stat
PORT - 1	IP ADRESİNİZ	TCP / UDP	80	80	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PORT - 2	IP ADRESİNİZ	TCP / UDP	8000	8000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		TCP			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		TCP			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		TCP			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>