ASUS 6000 Modem Port Açma Ayarları

ASUS 6000 Modemlerde Port açmak için;

Internet Explorer adres satırına http://10.0.0.2 yazarak enter butonuna basınız



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Kullanıcı Adı ve Şifre bölümüne admin yazarak OK butonuna tıklayın.



Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->Advanced Setup -> NAT -> Virtual Server seçeneğine tıklayınız.

ADSL R	outer		~	
Wetcome Device Info Ouick Setup Advanced Setup UAN LAN AT Virtual Servers Port Triggering DMZ Host Firewall Reuting DNS ADSL Management Diagnostics	NAI — Virtual Servers Server Name Protocol Ex	eternal Port Internal Port	Server IP Address	Remove

Açılan pencerede Add butonuna basınız. Açılan pencereden; Customized Service seçeneğini işaretleyip herhangi bir isim giriniz. Protocol bölümünden TCP / UDP yi seçiniz. External ve Internal Port kısımlarına açmak istediğiniz portu yazınız. Internal IP Address kısmına da PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız.

ASLIS ADSL R	outer	02007-0010 0007-000 0007-0010-000 0007-0010-000 0007-0010-000 0007-000-000
Wetcome Quick Setup Quick Setup WAN WAN Virtual Servers DMZ Host Routing DMZ Host Management Diagnostics	NAT Virtual Servers Select the service name, server IP address and click * the specified server. Service Name: C Select from the following list: C Select from the following list: C Customized service: PORT Protocol: External port (port or port-port): Internal server IP address: IP ADRESINI	Apply" to forward IP packets for this service to

	inconstatore
Wetcome Ouick Setup Advanced Setup Van NAT Na	NAT Virtual Servers Select the service name, server IP address and click "Apply" to forward IP packets for this service to the specified server. Service Name: C C Select from the following list: C Select from the following list: C Customized service: Protocol: TCP / UDP I External port (port or port-port): 80 Internal server IP address: IP ADRESINIZ

Bütün portları girdikten sonra yönlendirme işlemi tamamlanmış olacaktır.

