

AirTies RT-102 Modem Port Açma Ayarları

AirTies RT-102 Modemlerde Port açmak için;

internet Explorer adres satırına **http://192.168.2.1** yazarak enter butonuna basınız.



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Tamam butonuna tıklayarak giriş işlemini gerçekleştirin.

www.rimaelektronik.com

Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden -> NAT bölümüne -> Port Yönlendirme seçeneğine tıklayınız.

Aşağıdaki açılan pencerede **Uygulama** kısmına herhangi bir isim yazın, **Protokol** bölümüne TCP / UDP, **LAN IP Adres** bölümüne PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız. **LAN Port**, **Gerçek Port** bölümlerine de açmak istediğiniz port numarasını yazıp **Etkinleştir** i işaretleyiniz. Port açma işlemlerini tamamlamış olacaksınız.

