Zoom 5554 Modem Port Açma Ayarları

Zoom X4 5554 Modemlerde Port açmak için;

Internet Explorer adres satırına http://10.0.0.2 yazarak enter butonuna basınız



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Kullanıcı Adı : admin ve Şifre bölümüne zoomadsl yazarak OK butonuna basınız.



Karşınıza aşağıdaki **Basic Setup** Menüsü çıkacaktır. Bu menüden **Advanced Setup** ardından **Virtual Server** bölümünü seçiniz.

		basic setup	> neip
Advanced Setup	Advanced Setup		
of options for specialized or advanced settings. These	Configuration		
options should be configured by users with knowledge of	WAN Settings	LAN Settings	NAT
USL and networking settings or under the direction of a fechnical support representative.	Virtual Server	DMZ	DNS
	ADSL Configuration	Route Table	Misc Configuration
Important: If you make changes to this page, you must click the Save Changes button and then the Write		Status	
Settings to Flash and Reboot button. A Confirm	WAN Status	ATM Status	PPP Status
page displays; click the button to complete the process. If not, any changes will be lost when you go to another page.	TCP Status	MACTable	
1	170	Administration -	71
	Admin Password	Diagnostic Test	System Log
	Einnware Lindate	Reset to Default	Reboot System

Karşınıza Virtual Server Configurasyon Menüsü açılacaktır. Burada Public Port ve Private Port Kısımlarına açmak istediğiniz port numarasını yazınız. Port Type bölümünden TCP yi seçiniz. Host IP Address bölümüne PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız ve Add This Setting butonuna tıklayınız.

Açacağınız diğer portlar için aynı işlemleri tekrarlayınız. Ayarları kaydetmek için Write Settings to Flash butonuna basın.

